



PU-Selektor (S1)
1: Neck-PU
2: Neck- + Middle-PU
3: Neck- + Bridge-PU
4: Middle-PU
5: Middle- + Bridge-PU
6: Bridge-PU

C-Switch mit Basscut (S2)
1: Basscut 1,5 nf
2: Bypass
3: C-Sw. 2,2 nf
4: C-Sw. 4,7 nf
5: C-Sw. 10 nf
6: C-Sw. 22 nf

Aktiv-Passiv-Switch (S3)
(Kugel für Verrastung entfernt)
1: true bypass, Spannung off
2: Spannung on
3: Spannung on, aktiv

Schalt- und Verdrahtungsplan #5.5